

Vielen Dank für den Kauf eines HIGHSIDER Produktes. Unsere Leidenschaft zum Motorradfahren finden Sie in jedem unserer HIGHSIDER Produkte wieder. Wir wünschen Ihnen allzeit eine gute und sichere Fahrt mit Ihrem neuem HIGHSIDER Produkt aus dem Hause Paaschburg & Wunderlich GmbH.

Lesen Sie diese Anbauanleitung vor der Montage sorgfältig durch.

Nur bei fachgerechter Montage ist die gesetzliche Gewährleistung und Fahrsicherheit erfüllt. Achten Sie auf Angaben in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs bzw. Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Dies ist notwendig um die Fahrsicherheit nicht zu beeinträchtigen.

Beauftragen Sie Fachpersonal mit der Montage, sollten Sie selber unsicher sein!

Lieferumfang:

- 1 Stk HIGHSIDER CONERO 2 Lenkerenden Spiegel
- 1 Stk. Reduktionsring für 1in Lenker
- 1 Stk. Reduktionsring für 7/8in Lenker

1) Zur Montage am Lenker verwenden Sie einen der beiliegenden Reduktionsringe (abhängig vom Lenkerdurchmesser). Alternativ ist eine Montage an einem Lenkergewicht mit einem Durchmesser von 30mm möglich (Lenkergewicht nicht im Lieferumfang enthalten). **ACHTUNG:** Das Lenkergewicht muss fest und entsprechend der Anleitung am Lenkerende befestigt sein.

Finden Sie passende Lenkergewichte in unserem Webshop (z. Bsp.: #161-036 CONERO Lenkergewicht).

- 2) Positionieren Sie den Spiegelarm über dem Reduktionsring bzw. dem Lenkergewicht und ziehen Sie die Schraube der Klemme handfest an (max. 5Nm) um ein Beschädigen des Gewindes zu vermeiden!
- 3) Vor jedem Fahrtantritt stellen Sie den Spiegel so ein, dass eine gute Sicht nach hinten gewährleistet ist.
- 4) Achten Sie darauf, dass der Spiegel bzw. der Spiegelarm nicht die Bedienung des Fahrzeuges oder verbauter Anbauteile behindert. Insbesondere die Funktion der Gasdrehhülse darf nicht beeinträchtigt werden!
- 5) **ACHTUNG:** Überprüfen Sie vor jedem Fahrtantritt ob sich Teile oder Schrauben aufgrund von Vibrationen gelöst haben und das die Spiegeleinstellung noch stimmt!

Bedienungsanleitung HIGHSIDER Spiegel
„CONERO 2 Lenkerenden Spiegel“
Instruction manual HIGHSIDER mirror
„CONERO 2 handle bar end mirror“

Thank you for buying a HIGHSIDER product. Because of our passion for motorcycles all our products are designed to meet your needs as a motorcyclist. We wish you always a safe and pleasant ride with your new HIGHSIDER product from Paaschburg & Wunderlich GmbH.

Before installing please read this manual carefully.

The installation shall be conducted in a professional manner. If the installation violates the professional standard the liability for the product is lost. Check the manual and requirements from the manufacturer of your motorcycle regarding modification or change of mirrors. This is mandatory due to safety. Unauthorized change may endanger your safety.

If uncertain about the installation please hire a qualified person.

Scope of delivery:

- 1 pc HIGHSIDER CONERO 2 handle bar end mirror
- 1 pc reduction ring 1in handle bar
- 1 pc reduction ring 7/8in handle bar

1) For the installation onto the handle bar, please use the included reduction rings according to your handle bar diameter. Alternatively the installation onto a handle bar end with a diameter of 30mm is possible (handle bar end not in the scope of delivery). **CAUTION:** The proper installation of the handle bar end must be assured to obtain a safe operation.

Find suitable handle bar ends in our web shop (e.g. #161-036 CONERO handle bar end).

- 2) Position the mirror stem on the appropriate reduction ring or the handle bar end and tighten the screw (max. 5Nm) of the clamp without using excessive force to prevent damage of the thread.
- 3) Before each ride, make sure to adjust the mirror in such a way that a proper rearward view is achieved.
- 4) Make sure that the mirror and the stem do not interfere with the handling of the motorcycle or the activation of any other equipment, in particular the throttle sleeve.
- 5) **CAUTION:** Before each ride, make sure that all parts are still solidly attached and are not loosen do to the vibration and stress exposed during operation! In addition verify the mirror adjustment!

7/8in Lenker / 7/8in handle bar

Verwenden Sie den dicken Adapterring

Use the thick adapter ring



1in Lenker / 1in handle bar

Verwenden Sie den dünnen Adapterring

Use the thin adapter ring



Optional erhältliches Lenkergewicht z. Bsp. #161-036 CONERO Lenkergewicht Suitable handle bar end e.g. #161-036 CONERO handle bar end



Weitere HIGHSIDER Produkte der CONERO Serie finden Sie auf: www.highsider-germany.de

Scan it



Haftungsausschluss und Garantiebestimmungen:

Bei unsachgemäßer Handhabung, Montage oder Verwendung des Gerätes erlischt jeglicher Garantie- und Gewährleistungsanspruch. Aufgrund der Nicht-Überprüfbarkeit der sachgemäßen Anwendung übernimmt die Firma Paaschburg und Wunderlich GmbH keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden bzw. Folgeschäden die aus dem Betrieb des Gerätes entstehen. Zu diesen zählen unter anderem: Personen-, Finanzielle- und Sachschäden jeglicher Art. Die Verwendung im öffentlichen Verkehr geschieht auf eigene Gefahr.

Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschnuppen 10a, D-21509 Glinde
Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwnonline.de

Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.
#301-037A_2017-06

Exclusion of liability and guarantee regulation:

In case of inappropriate use or installation of the device, all guarantee claims and liability for direct or indirect or subsequent damage become invalid. Paaschburg & Wunderlich GmbH is not liable for any damage resulting usage, installation or connecting of the device. In particular the liability on damage to person and financial loss is excluded. The use of the device in public traffic is at owner's risk solely.

Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschnuppen 10a, D-21509 Glinde
Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwnonline.de

All rights reserved. Changes and errors are excepted.
#301-037A_2017-06