



RENFORTS DE RAILS | RAILS STIFFENERS ARTIC CAT 2012-2016



INSTRUCTIONS

*Le design des renforts peut différer.
Localiser les renforts avec la quincaillerie d'origine, puis percer les trous
additionnels (voir la légende).

*Design may differ.
Locate with OEM bolt 2, than drill additionnal holes (see the legende).



OEM bolts



10-32 bolts



1/4-20 bolts

