


Installation: 008-192041 (double carbides)



1-Percer 2 trous 3/8" dans ceux existants 90° par rapport à la surface du ski

1-Drill two 3/8" holes into existing ones 90° from the ski surface

2-Rondelles dentelées à angle fournies

2-Included angled tooth spacers

3-Dans le cas d'utilisation de lisses extérieurs percer 2 trous 3/8" dans ceux existants 90° par rapport à la surface du ski

3-In case of outer edge runner drill two 3/8" holes into existing ones 90° from the ski surface

EverLaster carbide Blade-Zi Ski Pilot pour Ski-Doo 2005 et plus.
EverLaster carbide Blade-Zi Pilot ski Ski-doo 2005 and more.