

CARDO FREECOM 2x

POCKET GUIDE

EN/DE/FR/IT



MAN00597 - MANPOCKETGUIDEFORFREECOM2XEN/DE/FR/IT_A01

Cardosystems.com/support

Cardosystems.com/update



Cardosystems.com



1

Media | Medium | Media | Elementi multimediali

Control Wheel | Steuerwalze | Contrôle de la roulette | Rotella di controllo

Mobile | Handy | Téléphone | Telefono

Intercom | Gegensprechanlage | Interphone | Interfono

LED Indicator | LED-Anzeige | Voyant LED | L'indicatore LED

USB Charging | USB-Laden | Chargement USB | Ricarica USB

Press & Hold | Gedrückt halten | Appuyez & Maintenez | Tieni premuto

Number of Taps | Anzahl der Tipps | Nombre de clics | Numero di tocchi

x1 Tap

2

Getting Started | Erste Schritte | Démarrage | Iniziare

On / Off | Ein / Aus | On / Off | Acceso/Spento

2 Sec

Phone Pairing | Telefon-Kopplung | Appairage au téléphone | Abbinamento telefono

5 Sec

LED Red & Blue | LED Rot und Blau | LED Rouge & Bleu | LED rosso e blu

3

Cardo Connect App

Download | Download | Télécharger | Scarica

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

R Register | Registrieren | S'enregistrer | Registrati

Choose Language | Sprache auswählen | Choisir langue | Scegli la lingua

Software Update | Software Update | Actualisation du logiciel | Aggiornamento software

4

General | Allgemein | Fonctions générales | Generale

Volume Up | Lautstärke erhöhen | Augmenter le volume | Alza il volume

Volume Down | Lautstärke verringern | Baisser le volume | Abbassa il volume

Voice Assistant | Sprachassistent | Assistant vocal | Assistente vocale

Google Assistant

x1 Tap

5

Phone Call | Telefongespräch | Appel téléphonique | Telefonata

Answer | Antworten | Répondre | Rispondi

Ignore | Ignorieren | Ignorer | Ignora

End Call | Anruf beenden | Raccrocher | Termina chiamata

Redial | Wahl wiederholen | Fonction bis | Ricomponi

Speed Dial | Kurzwahl | Numérotation rapide | Composizione veloce

Set Number | Nummer einstellen | Composer numéro | Imposta numero

Call Speed Dial | Kurzwahl anwählen | Appel numérotation rapide | Chiama composizione veloce

Play | Abspielen | Marche | Riproduci

X1 Tap

II

Pause | Pause | Pause | Pausa

X1 Tap

▶

Next | Weiter | Suivant | Successiva

X1 Tap

◀

Previous | Zurück | Précédent | Precedente

X2 Tap

Set Presets | Voreinstellungen festlegen | Définir les préréglages | Imposta stazioni

1

2

»»

Start Scan | Suchlauf starten | Commencer la recherche | Inizia scansione

X3 Tap

■

Stop Scan | Suchlauf beenden | Arrêter la recherche | Interrompi scansionen

X1 Tap

On | Ein | On | Acceso

X2 Tap

⏻

Off | Aus | Off | Spento

X1 Tap

▶

Next Preset | Nächste Voreinstellung | Préréglage suivant | Stazione successiva

X1 Tap

◀

Previous Preset | Frühere Voreinstellung | Préréglage précédent | Stazione precedente

X2 Tap

Music to Radio | Musik zu Radio | Musique vers radio | Da musica a radio

2 Sec

🎵

Radio to Music | Radio zu Musik | Radio vers musique | Da radio a musica

2 Sec

Pairing | Koppeln | Appairage | Accoppiamento

A

Pair to Rider A | Koppeln mit Fahrer A | Appairer au motard A | Abbina a motociclista A

5 Sec

LED Red | LED Rot | LED Rouge | LED rosso

Call / End Intercom | Gegensprechanlage rufen / beenden | Appeler/Raccrocher intercom | Chiama/Termina interfono

X1 Tap

Rider A | Fahrer A | Motard A | Motociclista A

Share | Freigeben | Partager | Condividi

🎵

Share Music | Musik freigeben | Partager musique | Condividi musica

2 Sec

📞

Share Phone Call | Telefongespräch freigeben | Partager appel | Condividi telefonata

2 Sec

1

Step 1 | Schritt 1 | Étape 1 | Passo 1

5 Sec

LED Red & Blue | LED Rot und Grün | LED Rouge & Bleu | LED rosso e blu

2

Step 2 | Schritt 2 | Étape 2 | Passo 2

X1 Tap

LED Red & Green | LED Rot und Grün | LED Rouge & Vert | LED rosso e verde

3

Step 3 | Schritt 3 | Étape 3 | Passo 3

cardo

Cardo Connect App