

1 **HAND PRESS**
Von Hand Einpressen
Apretar Con La Mano
Enfoncer à la main

2 **SLIDE ON**
Aufschieben
Deslizar
Glisser

3 **SLIDE ON**
Aufschieben
Deslizar
Glisser

4 **HAND PRESS**
Von Hand Einpressen
Apretar Con La Mano
Enfoncer à la main

5 **GENTLY TAP TO FULLY SEAT CRANKARM**
Vorsichtig klopfen, um die Kurbel bis zum Anschlag auf die Achse zu treiben.
Golpear ligeramente hasta acoplar bien el brazo de biela.
Tapoter gentiment pour asseoir correctement la manivelle.

6 **TORQUE**
Anziehmoment
Apretar
Serrer

7 **ENSURE THERE IS NO PLAY**
Prüfen, dass kein Spiel auftritt.
Comprobar el juego.
Vérifier le jeu

USE PEDAL WASHER

REMOVE
Entfernen
Eliminar
Enlever

HEX 8mm
61 N.m (45 ft-lb)
TORQUE
Anziehmoment
Apretar
Serrer

ENSURE THERE IS NO PLAY
Prüfen, dass kein Spiel auftritt.
Comprobar el juego.
Vérifier le jeu

USE PEDAL WASHER

RIDE

AEEFFECT

HAND PRESS
Von Hand Einpressen
Apretar Con La Mano
Enfoncer à la main

HAND PRESS
Von Hand Einpressen
Apretar Con La Mano
Enfoncer à la main

HAND PRESS
Von Hand Einpressen
Apretar Con La Mano
Enfoncer à la main

TORQUE
Anziehmoment
Apretar
Serrer

ENSURE THERE IS NO PLAY
Prüfen, dass kein Spiel auftritt.
Comprobar el juego.
Vérifier le jeu