



**1** SLIDE ON  
Aufschieben  
Deslizlar  
Glisser



**2** THREAD  
Einschrauben  
Enroscar  
Visser



**3** THREAD  
Einschrauben  
Enroscar  
Visser



**4** TORQUE  
Anziehmoment  
Apretar  
Serrer



**5** ADJUST  
Einstellen  
Ajustar  
Régler



**6** TORQUE  
Anziehmoment  
Apretar  
Serrer



**7** TORQUE  
Anziehmoment  
Apretar  
Serrer



**8** ADJUST  
Einstellen  
Ajustar  
Régler



**9** TORQUE  
Anziehmoment  
Apretar  
Serrer